บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า เครื่องปิ้งขนมปัง หมายเลขการผลิต
PRODUCT POP-UP TOASTER Mfg. No.
รุ่น ☐ KZ-2S03
Model

สถานที่ติดต่อ

นามผู้ซื้อ _____
Name
ที่อยู่ผู้ซื้อ _____
Address
รหัสไปรษณีย์_____โทร._____อีเมล์_____
Post Code Tel. E-mail
ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย _____
Dealer's name
ที่อยู่ _____
Address
จังหวัด _____
Province
วัน เดือน ปีที่ซื้อ _____ ลายเซ็นผู้ขาย_____
Date of purchase พร้อมประทับตรา

เงื่อนไข

1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขายตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. การรับประกันมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพ กระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
6. **โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และเมื่อต้องการรับบริการ โปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง**

คิดบวก ทำบวก
เพื่อเด็กๆ และสังคมไทย
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM


ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

THAI CITY ELECTRIC
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2333 3111 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2254 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
www.facebook.com/sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน



เครื่องปิ้งขนมปังชาร์ป
รุ่น KZ-2S03

สารบัญ	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ข้อมูลจำเพาะ	3
ส่วนประกอบ	4
การใช้งาน	5
วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา	6

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้เครื่องปิ้งขนมปังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อควรระวังอย่างละเอียดก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (โวลต์) ตรงกับมาตรฐานที่ระบุไว้บนฉลากของเครื่องปิ้งขนมปัง
2. ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อนบนตัวเครื่อง กรุณาใช้คันโยกสำหรับปิ้งหรือปุ่มปรับระดับความเกรียมเท่านั้น
3. เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊กไฟ และส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องลงไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ควรถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่ใช้งานและก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
4. ก่อนการประกอบหรือถอดชิ้นส่วน ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อน
5. ควรดูแลเด็กเล็กไม่ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปเล่น
6. ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อน แล้วจึงทำความสะอาดหรือจัดเก็บ
7. ห้ามใช้งานเครื่อง หากสายไฟ ปลั๊กไฟชำรุด เครื่องเกิดความผิดปกติ หรือได้รับความเสียหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านท่านเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมให้เรียบร้อย
8. ไม่ควรปล่อยให้สายไฟพาดกับขอบโต๊ะ เคาน์เตอร์ หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อน
9. ไม่ควรวางเครื่องนี้ไว้ด้านบนหรือใกล้กับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า
10. ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การใช้งานปกติ
11. ห้ามใช้งานเครื่องในกรณีที่อาหารมีปริมาณมากเกินไป รวมถึงบรรจุภัณฑ์และส่วนอื่น ๆ ที่มีกระดาษฟอยล์โลหะ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
12. ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้กับผ้าม่านหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย ควรระมัดระวังขณะใช้งาน
13. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต อาจเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บได้
14. ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่ได้ระดับและแข็งแรง
15. ห้ามนำอาหารออก ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
16. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นำขนมปังออกมาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
17. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่สามารถจับเวลาหรือมีระบบรีโมทคอนโทรล


18. ผู้มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ โดยหากเป็นผู้มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่เคยใช้เครื่อง หรือไม่มีความรู้ในการใช้งานมาก่อน จะต้องอยู่ในการดูแลและได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัย ไม่ให้เด็กใช้เป็นของเล่นหรือเป็นผู้ทำความสะอาดบำรุงรักษาตัวเครื่อง เว้นแต่เด็กมีอายุ 8 ปีขึ้นไปและได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อย่างถูกวิธี
19. ควรเก็บเครื่องและสายไฟให้ห่างจากมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
20. **คำเตือน** หากขนมปังมีขนาดความยาวน้อยกว่า 85 มม. ต้องระมัดระวังการไหม้ของขนมปังเป็นพิเศษ
21. ไม่ควรใช้เครื่องกลางแจ้ง
22. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น
    - บริเวณห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ
    - บ้านในฟาร์มหรือบ้านไร่
    - สำหรับลูกค้าในโรงแรมและภายในที่พักอาศัยในลักษณะอื่น ๆ
    - คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หอพัก และที่พักอาศัยขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่จำกัด
23. เหตุเพลิงไหม้อาจเกิดจากการใช้วัสดุที่ติดไฟง่ายคลุมหรือสัมผัสตัวเครื่อง เช่น ผ้าม่าน มู่ลี่ ผนัง และวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวในระหว่างการทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	KZ-2S03
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220-240
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	700

*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนประกอบ




การใช้งานครั้งแรก

ในการใช้งานครั้งแรกอาจมีกลิ่นกระจายออกมาถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากอาจมีน้ำมันหรือสิ่งที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตในส่วนประกอบให้ความร้อน แต่จะค่อย ๆ จางหายไปหลังจากการใช้งานไปแล้วหลายครั้ง สำหรับการใช้งานครั้งแรก กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีขนมปัง ควรปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน จากนั้นจึงเริ่มปิ้งขนมปังแผ่นแรกได้

การใช้งาน

1. ใส่แผ่นขนมปังลงไปในช่องใส่ขนมปัง ซึ่งสามารถใส่ได้มากสุด 2 แผ่นต่อครั้ง
   หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถาดรองเศษขนมปังอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนการใช้งาน
2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
3. หมุนปุ่มปรับระดับความร้อนไปยังสีที่ต้องการ ซึ่งมีสี 7 ระดับ ระดับต่ำสุด คือ หมายเลข “1” ขนมปังจะออกสีขาว ระดับสูงสุด คือ หมายเลข “7” ขนมปังจะออกสีเข้ม ระดับปานกลาง คือ หมายเลข “4” ขนมปังจะออกสีเหลืองทอง




   หมายเหตุ 1. หากปิ้งขนมปังแผ่นเดียว จะมีสีเข้มกว่าการปิ้งขนมปัง 2 แผ่น
   2. หากปิ้งขนมปังอย่างต่อเนื่อง สีของขนมปังแผ่นต่อมาจะมีสีที่เข้มขึ้นกว่าแผ่นที่ปิ้งไปแล้วก่อนหน้านั้น ในระดับความร้อนเดียวกัน
4. กดที่จับคันโยกสำหรับปิ้งลงมาให้ล็อกอยู่กับที่ เครื่องจะเริ่มทำงานทันที
   หมายเหตุ คันโยกสำหรับปิ้งจะทำงานหรือล็อกอยู่กับที่ เมื่อเครื่องเสียบปลั๊กไฟอยู่เท่านั้น
5. เมื่อขนมปังได้สีตามที่กำหนดไว้แล้ว ตัวสปริงคันโยกสำหรับปิ้งจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติ หรืออาจขยับคันโยกขึ้นเองเล็กน้อย เพื่อนำขนมปังออกมาให้ง่ายยิ่งขึ้น
   หมายเหตุ ในระหว่างการปิ้ง ถ้าสังเกตเห็นสีของขนมปังเป็นที่น่าพอใจแล้ว สามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อยกเลิกการทำงานได้ทันที แต่ห้ามยกคันโยกขึ้นเพื่อยกเลิกการทำงาน

ข้อควรระวัง

1. ถ้าเครื่องปิ้งขนมปังเริ่มมีควันออกมา ให้กดปุ่มยกเลิกเพื่อหยุดการปิ้งในทันที
2. ถอดวัสดุที่ห่อหุ้มตัวเครื่องออกทั้งหมด ก่อนนำขนมปังใส่ในตัวเครื่อง
3. หลีกเลี่ยงการปิ้งขนมปังร่วมกับส่วนผสมที่ละลายได้ง่าย เช่น เนย
4. ห้ามนำขนมปังที่ติดอยู่ในช่องใส่ขนมปังออก ในขณะที่ปลั๊กไฟยังเสียบอยู่ที่เต้ารับ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขณะนำขนมปังออกจากเครื่องปิ้งไม่ได้ทำให้กลไกภายในหรือชิ้นส่วนทำความร้อนเกิดความเสียหาย
5. เพื่อให้ได้สีของขนมปังที่สม่ำเสมอ ควรใช้เวลาปิ้งอย่างน้อย 30 วินาทีต่อครั้ง หลังจากนั้นเครื่องจะกลับเข้าสู่ค่าเริ่มต้นอัตโนมัติในการปิ้งครั้งต่อไป
6. ช่องใส่ขนมปังใช้ได้เฉพาะการปิ้งขนมปังแบบธรรมดาเท่านั้น


วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กออกจากตัวเครื่อง และปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นสนิทก่อน



2. เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอกด้วยผ้าแห้งขนนุ่ม เท่านั้น ห้ามใช้น้ำยาขัดเงาโลหะเด็ดขาด






3. ดึงถาดรองเศษขนมปังที่ด้านล่างของเครื่องออกแล้วเททิ้ง หากมีการใช้เครื่องปิ้งบ่อย ควรนำเศษขนมปังออกมาเททิ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ที่สำคัญควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถาดรองเศษขนมปังปิดสนิทดีแล้ว ก่อนจะใช้งานเครื่องครั้งต่อไป
4. เมื่อไม่ใช้งาน ควรม้วนจัดเก็บสายไฟไว้ด้านล่างของเครื่องปิ้งขนมปัง

SHARP

OPERATION MANUAL



POP-UP TOASTER
MODEL KZ-2S03

CONTENTS	PAGE
USAGE PRECAUTIONS	8
SPECIFIC INFORMATION	9
DESCRIPTION OF PARTS	10
USE INDICATION	10
CLEANING AND MAINTENANCE	11

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you very much for your purchase of our SHARP Pop-up Toaster. For proper and effective use of the Pop-up Toaster, please read this manual carefully before use. Be sure to keep this manual for reference.

USAGE PRECAUTIONS

Please read the warning and cautions carefully before using this appliance and comply strictly for own safety and to prevent the damage that may occur on your property.


WARNING

1. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
2. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
4. Allow to cool before putting on or taking off parts.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Allow the unit to cool completely before cleaning or storing.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
8. Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
9. Do not place on or near a hot gas, or electric burner, or in a heated oven.
10. Do not use the appliance for other than its intended use.
11. Oversized food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
12. As bread may burn, toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, they must be watched.
13. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
14. Use the appliance on a level and stable work surface.
15. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
16. Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries.
17. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
19. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
20. Warning: if toast of small bread slices less than 85 mm. length, you must pay attention to the potential risk of burning when taking out the slices.
21. Do not use the appliance outdoors.
22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
    - Farm houses.
    - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
    - Bed and breakfast type environments.
23. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable materials including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.

SPECIFIC INFORMATION

MODEL	KZ-2S03
Rated Voltage (V)	220-240
Rated Frequency (Hz)	50
Power Consumption (W)	700

DESCRIPTION OF PARTS




FOR THE FIRST USE

As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or heat element, usually it will emit the odor for the first use. It is normal and will not occur after several times use, for the first use it is suggested operating according to the below steps, except without bread, then let the toaster cool down and begin toasting the first slice.

USE INDICATION

1. Insert regular bread slice into the bread slot, which can be inserted with two slices at most each time.

   Note Make sure the crumb tray is completely positioned in place before use.
2. Plug the power cord into the outlet.
3. Turn color control knob to your desired color. There are 7 color levels, the lowest “1” is for white and the highest “7” is for dark. The middle “4” can toast the bread to golden color.

   Note 1. Toasting color for one slice is darker than that for two bread slices at the same level.

   2. If toasting continuously, toasting color for the latter bread is darker than that for the anterior bread at the same level.
4. Lower carriage handle down vertically until it is latched in place, and the appliance will begin toasting at once.

   Note Carriage handle can be latched only when the unit is plugged in.
5. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will be automatically pop up. Also you can uplift the carriage handle a little to remove the bread readily.


   Note During toasting, you may also observe the toasting color. If it is satisfactory, you can press the Cancel button to cancel the operation at any time, but never lift carriage handle to cancel toasting.

CAUTION

1. If toaster starts to smoke, press Cancel button to stop toasting immediately.
2. Remove all protective wrappings prior to placing bread slice into toaster.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first, Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. In order to achieve uniform color we recommend that you should wait minimum 30 seconds between each toasting so that color control can reset automatically.
6. The bread slot is only applicable for toasting regular bread.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, unplug from the appliance and let the appliance cool down completely
2. Wipe the outside with soft dry cloth, never use metal polish.



3. Pull out crumb tray at bottom of toaster and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
4. When not in use or storage, the power cord may be twisted under the bottom of toaster.

คิดบวก ทำบวก
เพื่อเด็กๆ และสังคมไทย
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

Sole Distributor in Thailand

THAI CITY ELECTRIC

THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
1643/4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel. 0 2333 3111 Call Center 0 2254 5000
E-mail : callcenter@thaicity.co.th

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
www.facebook.com/sharpweeclub